

# Gabarito para refletor parabólico para antena de Wi-Fi

## Instruções:

- 1 – Imprimir em escala "1:1", ou seja sem redução ou ampliação;
- 2 – Fixar a caixa de leite aberta na vertical com fita adesiva, sobre a linha tracejada, com o lado metálico para o lado da antena (frente);
- 3 – Posicionar a antena de Wi-Fi na vertical sobre o foco marcado.
- 4 – Apontar o conjunto para o lado da seta, buscando o melhor sinal.

**Electron-CAD**  
Eletrônica Profissional  
[www.electroncad.com.br](http://www.electroncad.com.br)

